

KLF 100



Istruzioni per l'uso







VAS 451802-0109

Indice

Informazioni importanti	4-5
Per iniziare	
Installazione	6
Impostazioni iniziali	7
Guida ad un veloce set-up standard	8
Esempio di tipico utilizzo dell'interfaccia	9
Funzionalità e connessioni dell'interfaccia	10-11

Impostazioni

Canali	12-15
- Settaggio del canale	12
- Blocco del canale	13
- Blocco permanente	14-15
Settaggio del posizionamento	16-17
- Posizionamento SU	17
- Posizionamento GIU	17

Impostazioni del sistema

Registrazione prodotti	18-21
- Da un telecomando a due vie	18-19
- Da un telecomando ad una via	20
- Da un nuovo prodotto io-homecontrol®	21
Selezione prodotti	22-23
Codice di sicurezza	24-25
Copia del sistema	26-27
Modalità segnale	28-29
Funzione di ripetitore	30-31
Installazioni intelligenti negli edifici	32

Leggere attentamente le presenti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione dell'interfaccia KLF 100.

Conservare queste istruzioni per un eventuale successivo utilizzo e consegnarle ad ogni nuovo utilizzatore.

Sicurezza

- Sconnettere l'alimentazione di rete (220 V a.c.) prima di iniziare gualsiasi tipo di manutenzione. Assicurarsi che l'alimentazione non possa essere inavvertitamente riconnessa.
- Il prodotto e il cavo di rete sono destinati ad un esclusivo uso interno.
- Non coprire il prodotto (massima temperatura ambiente: 40°C).
- L'installazione in stanze con alti livelli di umidità deve essere conforme ai regolamenti in materia (contattare un elettricista gualificato se necessario).
- Non azionare il prodotto prima che sia stato installato completamente, in conformità alle istruzioni.

Funzioni

- Prima di fissare l'interfaccia con le viti verificare che dalla posizione scelta sia possibile il rilevamento dei prodotti da azionare.
- · Se una finestra è stata aperta manualmente, il motore non verrà attivato tramite l'interfaccia.
- In caso di neve e/o ghiaccio, l'azionamento automatico di alcuni prodotti può essere temporaneamente impedito.
- Gli ingressi nell'interfaccia sopportano fino a 5-10 mA e circa 10 V d.c. Devono essere connessi tramite contatti puliti.
- Evitare attivazioni troppo freguenti dei motori nel sistema attraverso sistemi automatici (es. sistemi IBI) in guanto ciò potrebbe ridurre il tempo di vita dei motori.
- Potrebbe essere integrato nel sistema un dispositivo di sicurezza (SCD). Qualora presente questo deve essere acceso prima di poter procedere con la configurazione dell'interfaccia.
- · L'interfaccia può essere utilizzata come un ripetitore per estendere la portata delle comunicazioni dei telecomandi.

Prodotto

- L'interfaccia è da utilizzare per azionare prodotti io-homecontrol[®] tramite dispositivi di controllo esterni non compatibili io-homecontrol[®].
- I prodotti elettrici devono essere smaltiti in conformità a quanto previsto. dai regolamenti del proprio paese relativamente al materiale elettrico e non con i rifiuti comuni.
- L'imballo può essere smaltito assieme ai normali rifiuti di casa.
- Il prodotto si basa su un sistema di comunicazione RF (radio freguenza) a due vie ed è contrassegnato con il simbolo 🔁. Tale simbolo è presente sulla targhetta identificativa.
- Frequenza radio: 868 MHz.
- Portata della frequenza radio: 300 m in campo libero. A seconda della tipologia costruttiva. la portata all'interno dell'abitazione è approssimativamente di 30 m. Tuttavia, tipologie abitative in cemento armato, soffitti con metallo e muri in cartongesso con traversine d'acciaio possono ridurre la portata della trasmissione.

Manutenzione e servizio

- Sconnettere l'alimentazione di rete (220 V a.c.) prima di iniziare gualsiasi operazione di manutenzione delle finestre o degli accessori. Assicurarsi che l'alimentazione non possa essere inavvertitamente riconnessa.
- · Se installata e usata correttamente, l'interfaccia non necessita di particolare manutenzione.
- Se si danneggia il cavo di alimentazione, rivolgersi ad un elettricista gualificato per la sostituzione, in ottemperanza alla normativa vigente.
- Per gualsiasi ulteriore informazione tecnica, si prega di contattare direttamente la sede VELUX.



io-homecontrol® offre una avanzata tecnologia in radio freguenza sicura e facile da installare. Tutti i prodotti contraddistinti dal marchio io-homecontrol® si interfacciano automaticamente tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

Impostazioni iniziali

Rimuovere il rivestimento.

2 Decidere il posizionamento dell'interfaccia.

Nota: Prima di fissare l'interfaccia con le viti verificare che dalla posizione scelta sia possibile il rilevamento dei prodotti da azionare.



3 Connettere l'interfaccia alla presa di rete. Non reinserire il rivestimento fino a che non sia stato completato l'intero processo di installazione.

Inserita la presa il displav viene visua-

Dopo qualche istante appare la voce

lizzato automaticamente.

A del menu.





A Lingua

- Premere ▼ per selezionare la propria lingua. Premere ■ "Enter" per confermare la scelta.
- 2 Il display visualizza che la lingua è stata salvata. Dopo qualche istante viene visualizzata la voce B del menu.

B Funzioni

menu.

L'interfaccia è da utilizzarsi per azionare prodotti io-homecontrol® tramite dispositivi di controllo esterni non compatibili io-homecontrol®, ad es. interruttori standard a muro, sensori, relè comandanti.

Premere ■ ▼ per selezionare "Interfaccia". Premere ■ "Invio" per confermare la scelta.

Il display visualizza che la funzione è stata salvata.

Dopo qualche istante viene visualizzata la voce C del

ABCDEFGH FUNZIONE Interfaccia Ripetitore Reset del sistema Invio Indietro

INFORMAZIONI

Lingua salvata

10

Enter 🔻

П

Funzione salvata

Nota: La funzione "Ripetitore" è da utilizzarsi per estendere la portata di trasmissione dei telecomandi del sistema, vedere la sezione *Funzione di ripetitore*.

Il "Reset del sistema" è da utilizzarsi per cancellare tutti i settaggi eseguiti e riporta l'interfaccia al suo originario stato di fabbricazione.

Voci menu da 🗛 ad 🖽

Queste istruzioni si riferiscono alle voci menu da \triangle ad \blacksquare . Queste voci menu appaiono automaticamente una volta installata l'interfaccia, visualizzandosi sul display in ordine alfabetico.

In molti casi è sufficiente utilizzare i settaggi di fabbrica senza doverli modificare. Se si utilizzano i settaggi di fabbrica è sufficiente scorrere il sottomenu "Registrazione prodotti" e "Selezione prodotti" alla voce menu H. Quindi per prima cosa confermare i settaggi delle voci menu C, D, E, F et G (descritto alle pagine 12-17).

Proseguire quindi alla voce menu H, sottomenu "Registrazione prodotti" (descritto alle pagine 18-21) e sottomenu "Selezione prodotti" (descritto alle pagine 22-23). Non è necessario scorrere gli altri sottomenu della voce H del menu.

L'interfaccia è ora pronta per l'utilizzo.



Controllo termostatico di una finestra per tetti VELUX tramite termostato non compatibile io-homecontrol®

Per l'apertura e la chiusura automatica delle finestre può essere utilizzato, a seconda della temperatura, un normale termostato. Un termostato normale funziona per mezzo di un contatto pulito – che scatta tra due posizioni, a seconda della temperatura dell'ambiente.

L'illustrazione mostra come connettere il contatto pulito all'interfaccia.

Un termostato settato a 22°C permetterà ad esempio l'apertura di una finestra quando la temperatura sale a 23°C, la chiusura della stessa finestra quando la temperatura scende nuovamente sotto i 21°C.

La finestra può essere azionata con il telecomando in qualsiasi momento.



L'interfaccia è da utilizzarsi per azionare prodotti io-homecontrol® tramite dispositivi di controllo esterni non compatibili io-homecontrol®.

Il controllo individuale di un prodotto o di un gruppo di prodotti richiede un interfaccia per ogni prodotto o per ogni gruppo di prodotto.

I dispositivi di controllo devono essere connessi agli ingressi dell'interfaccia tramite contatti puliti. Una volta attivati i contatti puliti, l'interfaccia invia un comando a RF ai prodotti io-homecontrol® da comandare. E' possibile azionare un singolo prodotto o un gruppo di prodotti.

Funzioni degli ingressi

APERTO/SU/ON: connessione tra C e ▲.

CHIUSO/GIU/OFF: connessione tra C e ▼.

STOP: connessione tra C ed entrambi \blacktriangle e \blacktriangledown .

Nota: In alternativa, un singolo contatto può controllare sia **A**, **V** che STOP, vedere la sezione *Modalità segnale*.



▲ C `

991

Connessione alle entrate

Un singolo contatto può essere utilizzato per far scorrere i prodotti o su o giù.

Due contatti possono essere utilizzati per far scorrere i prodotti sia su che giù fermandoli nella posizione desiderata.



Un solo contatto può essere utilizzato per far scorrere i prodotti sia tutti su che tutti giù, ma gli stop di posizione non sono possibili.



Contatti puliti

Possono essere utilizzati contatti con una resistenza massima di 100 Ω . La corrente sopportata è di 5-10 mA su massima tensione di 10 V d.c.

Possono anche essere utilizzati contatti con segnale ad impulso se la durata dell'impulso è superiore a 100 ms.

Nota: L'operatività dell'interfaccia può essere bloccata solo escludendo l'alimentazione.

C Settaggio del canale

Il sistema io-homecontrol $^{\circledast}$ può inviare e ricevere comandi su otto canali.

O Sicurezza personale

1 Sicurezza prodotto

2 Operazione - alta

3 Operazione - normale

4 Automatico - 1

5 Automatico - 2

6 Automatico - 3

7 Automatico - 4

Un telecomando VELUX a due vie trasmette sul canale 3. I canali da 4 a 7 si intendono per funzioni automatiche.

L'interfaccia può trasmettere utilizzando un solo canale nel qual caso si raccomanda la scelta del canale 7.

II displa	y mostra che il canale scelto è stato salvato.	
Dopo ur visualizz	i breve periodo di tempo la voce D del menu vien zata.	e

ABCD	EFGH	
-SETTAGGIO D	DEL CANALE-	
Canale 6 Canale 7		
Invio 🔻	Indietro	
Invio	Indietro	

Canale salvato

D Blocco del canale

E' possibile bloccare i comandi provenienti da altre interfacce o telecomandi per 30 minuti dal momento della trasmissione. Ogni canale (3-7) deve essere bloccato singolarmente. In questo modo è possibile dare priorità ad alcuni comandi rispetto ad altri. Vedere l'esempio a pagina 15.

Premere • v per selezionare il canale da bloccare. Premere • Modifica" per confermare di voler modificare il canale.

Premere ■ ▼ per selezionare "Seleziona". Premere ■ "Invio" per confermare la scelta.

🖪 II display visualizza il (i) canale (i) bloccato (i).

visualizzata

Dopo un breve periodo di tempo la voce E del menu viene



ABC	DE	FGH
- BLOO	CO C	ANALE -
Selezi	ona	
Salva		-
Invio	▼	Indietro

A B C D E F G H - BLOCCO CANALE -Canale 5

Modifica 🔻 Indietro

Canale 6

3 Il canale bloccato viene spuntato. Ripetere le voci 1-2 per bloccare altri canali se necessario. Premere II "Modifica" per tornare indietro o procedere.

 A|B|C D E|F|G|H

 BlocCO CANALE

 BlocCO CANALE

 Togli selezione

 Salva

 Invio ▼ per selezionare "Salva".

 Premere ■ "Invio" per confermare la scelta.

- INFORMAZIONI -
Canale bloccato
Indietro

E Blocco permanente

L'interfaccia può tenere bloccati i canali prescelti anche per più di 30 minuti. In questo modo, sia i dispositivi esterni ad impulso sia gli interruttori standard a muro possono essere utilizzati per bloccare altri comandi.



Il display visualizza che la funzione è stata salvata. Dopo un breve periodo di tempo la voce E del menu viene visualizzata.

-	INFORMAZIONI	-
Blocco permanente salvato		
	Indietre	0
		_

Nota: Il blocco può essere cancellato attivando simultaneamente gli ingressi v ed tramite il dispositivo di controllo esterno.

Il blocco può anche essere temporaneamente cancellato premendo 📼 "Menu" sul display dell'interfaccia. La prossima volta che gli ingressi verranno attivati, i canali selezionati risulteranno nuovamente bloccati.



Esempio di blocco dei canali

Il blocco è utilizzato per bloccare i comandi di altri dispositivi di controllo. Per esempio per chiudere e bloccare l'apertura delle finestre prima di uscire di casa. In questo caso è possibile utilizzare un interruttore che inserisca il segnale di blocco quando si gira la chiave di casa.

Se l'interfaccia viene settata per trasmettere sul canale 7 contemporaneamente blocca in modo permanente tutti gli altri canali (4-6), le finestre si chiuderanno quando si chiude la porta.

Nota: Molti sistemi di allarme rendono disponibili segnali contatto puliti che possono essere utilizzati per attivare gli ingressi nell'interfaccia e quindi per bloccare l'azionamento dei prodotti io-homecontrol[®] nel sistema.

Più interfacce nello stesso sistema

Se si dispone di più dispositivi di controllo, ogni dispositivo deve possedere la sua interfaccia. Per esempio se si vuole regolare la temperatura in una stanza attraverso l'apertura e la chiusura di una finestra, è possibile utilizzare un termostato **A**. (Vedere l'esempio a pagina 9 dove l'interfaccia termostato è settata per funzionare sul canale 7).

Sarebbe inoltre consigliabile che questo tipo di automatismo non funzioni continuamente, ma che sia limitato ad es. da un timer **B**. Il timer esterno, connesso ad un'altra interfaccia, può bloccare i comandi del termostato in determinate fasce orarie, per es. dalle 8:00 alle 17:00. In questo lasso di tempo, la casa è vuota e le finestre rimangono chiuse. Per assicurare questo funzionamento, l'interfaccia timer deve essere settata per trasmettere un segnale di blocco permanente durante questo lasso di tempo e il segnale deve essere trasmesso su un canale diverso rispetto a quello utilizzato dall'interfaccia termostato, ad es. il canale 6. Durante questo lasso di tempo il canale 7 che trasmette il segnale del timer è bloccato in maniera permanente.



F G Posizioni SU e GIU

Il settaggio della posizione è utilizzato per comandare il movimento dei prodotti io-homecontrol® tra lo 0% e il 100% dalla loro posizione ad intervalli di selezione del 10%. Il settaggio di fabbrica, infatti, porta i prodotti a muoversi fra la massima posizione di apertura e la massima posizione di chiusura.

Tabella posizioni

Ingresso		
Default	0%	100%
Persiana	Su	Giù
Tenda per esterno	Su	Giù
Tenda	Su	Giù
Tenda alla veneziana	Su	Giù
Luci	Accesa	Spenta
Finestra	Aperta	Chiusa

Le indicazioni di posizionamento per i prodotti VELUX corrispondono alle informazioni espresse dal display del telecomando VELUX a due vie. Questo si applica a tutti i tipi di prodotti VELUX ad eccezione di Finestra e Luce. Si raccomanda di utilizzare la tabella posizioni nel momento del settaggio delle stesse. Controllare sempre i settaggi posizione una volta completata l'installazione dell'interfacia.

Nota: E' possibile scegliere l'azionamento manuale. In questo caso, i prodotti saranno attivati fintantochè il dispositivo di controllo esterno è attivo.

ABC	DEFGH
- POS	IZIONE GIU
90 %	
Manua	le
Invio	 Indietro

 Posizione SU Premere yer scegliere la posizione richiesta. Premere Invio" per confermare la scelta. 	A B C D E F G H POSIZIONE SU - 0 % 10 % 20 % Invio ▼ Indietro
2 Il display visualizza che la posizione è stata salvata. Dopo un breve periodo di tempo la voce G del menu viene visualizzata.	Posizione salvata Indietro
 Posizione GIU Premere ■ ▼ per scegliere la posizione richiesta. Premere ■ "Invio" per confermare la scelta. 	ABCDEFGH - POSIZIONE GIU - 90 % 80 % Invio V Indietro
2 Il display mostra che la posizione è stata salvata. Dopo un breve periodo di tempo la voce H del menu viene visualizzata.	INFORMAZIONI – Posizione salvata Indietro

Registrazione prodotti

l prodotti io-homecontrol® devono essere registrati nell'interfaccia per poter essere attivati.

L'interfaccia può registrare:

- Prodotti da unità di attivazione a due vie (pagine 18-19)
- Prodotti da unità di attivazione ad una via (pagina 20)
- Direttamente da un prodotto io-homecontrol® (pagina 21)

La registrazione si effettua in due passaggi. Il passaggio di cui al punto 2 deve essere completato entro 2 minuti dall'effettuazione del punto 1, vogliate fare riferimento ai punti 1-2 prima di procedere.

H Registrazione da un telecomando a due vie

Se si dispone di un telecomando VELUX a due vie (marchiato con il simbolo 🔅) o altri unità di attivazione a due vie io-homecontrol®, è possibile copiare i prodotti registrati nel telecomando sull'interfaccia.

Nota: Tutti i prodotti possono essere copiati sull'interfaccia, ma i Gruppi, le Zone e le funzioni programma non vengono copiate. I prodotti da comandare tramite l'interfaccia devono essere scelti utilizzando il sottomenu "Seleziona prodotti".

2

II(∲) B

Α

L'esempio illustra come copiare un telecomando VELUX ${\bf B}$ a due vie sull'interfaccia ${\bf A}.$

	Punto 1: Telecomando B	Casa
		Nº 1
		Finestra
		Menu Scelta
1	Premere 🔳 "Menu".	P1 V P2
2	Salazionara il sottomanu:	- SETTAGGIO DEL SISTEMA -
		Copia del sistema
	Impost. sistema	Codice di sicurezza Configure
2	Premere 🚍 per evidenziare "Copia sistema".	Invio Indietro
3	Premere 💷 "Invio" per confermare la scelta.	
	Nota: Per altri tipi di unità di attivazione io-homecontrol [®] , fare riferimento alle specifiche istruzioni di prodotto per eseguire il punto 1.	
	Punto 2: Interfaccia A	ABCDEFGH - SETTAGGIO DEL SISTEMA -
4	La voce menu 🖪 è evidenziata.	Registrazione prodotti Prodotti selezionati
	Premere 📼 🔻 per selezionare "Registrazione prodotti".	Codice di sicurezza
	Premere 💷 "Invio" per confermare la scelta.	
5	La memorizzazione automatica è in corso. Attendere. Per	
9	eseguire la registrazione completa può essere necessario	Indietro
	fino ad un minuto.	
		- INFORMAZIONI -
		Nuovo prodotto registrato
6	Il display illustra che il (i) nuovo (i) prodotto (i) è/sono stato	Indietro
0	(i) registrati.	

H Registrazione da un telecomando ad una via

Se si dispone di prodotti da azionare solo con telecomandi ad una via (con il simbolo 🐨), è possibile copiare questi prodotti dal telecomando all'interfaccia.

L'esempio illustra come registrare i prodotti da un telecomando VELUX ${\bf B}$ ad una via all'interfaccia ${\bf A}.$



Punto 1: Telecomando B

Attivare la modalità di configurazione premendo il tasto RESET sul retro del telecomando per almeno 5 secondi.

Nota: Per altri tipi di unità di attivazione io-homecontrol[®], fare riferimento alle specifiche istruzioni di prodotto per eseguire il punto 1.

Punto 2: Interfaccia A

🗩 La voce Ħ del menu è evidenziata.

3 La memorizzazione automatica è in corso. Attendere. Per eseguire la registrazione completa possono essere necessari fino a due minuti.



AUTO SET-UP (((•))) Indietro



Il display visualizza il (i) nuovo (i) prodotto (i) registrato (i).

Registrazione da un nuovo prodotto io-homecontrol®

I nuovi prodotti io-homecontrol $^{\odot}$ possono essere registrati direttamente nell'interfaccia.

L'esempio illustra come preparare i prodotti VELUX io-homecontrol® per la registrazione.

Punto 1: Prodotto B

Disinserire la tensione di alimentazione al prodotto per almeno 1 minuto e poi reinserire nuovamente.

Nota: Per altri tipi di prodotti io-homecontrol[®], fare riferimento alle specifiche istruzioni di prodotto per eseguire il punto 1.

Punto 2: Interfaccia A

La voce menu **H** è evidenziata.





La memorizzazione automatica è in corso. Attendere. Per eseguire la registrazione completa possono essere necessari fino a due minuti.

> - INFORMAZIONI -Nuovo prodotto registrato Indietro

Il display visualizza il (i) nuovo (i) prodotto (i) registrato (i).



Selezione dei prodotti

I prodotti da controllare tramite l'interfaccia possono ora essere selezionati.

L'esempio illustra come selezionare i prodotti di un telecomando VELUX a due vie nel quale sono gia state create le Stanze.



- Premere 💷 🔻 per selezionare "Crea lista". 2 Premere 💷 "Invio" per confermare la scelta.
- Il display visualizza una lista di tutti i prodotti registrati. 3 Premere 💷 🔻 per selezionare i prodotti da comandare. Premere 🔳 "Modifica" per confermare che il prodotto selezionato è stato modificato.

N° 1	
Modifica 🔻 Indietro	

- CREALISTA -Seleziona prodotto Identifica prodotto Salva lista

Indietro

.

Invio

Indietro

Invio

ABCDEFGH SETTAGGIO DEL SISTEMA

Premere ■ ▼ per selezionare "Seleziona prodotto". Premere 💷 "Invio" per confermare la scelta.

Nota: Il singolo prodotto può essere identificato selezionando "Identifica prodotto".

5	II display visualizza nuovamente la lista di tutti i prodotti registrati. II prodotto scelto appare con una spunta. _	STANZA 1 FINESTRA N° 2 N° 3 Modifica V Indietro
6	Ripetere le voci 3-6 per selezionare eventuali prodotti aggiuntivi. Quando tutti i prodotti selezionati sono stati spuntati, occorre salvare la lista. Premere 📼 "Modifica".	STANZA 1 FINESTRA Nº2 Nº3 Modifica V Indietro
7	Premere ■ ▼ selezionare "Salva lista". Premere ■ "Invio" per confermare la scelta.	CREALISTA Seleziona prodotti Identifica prodotti Salva lista Invio V Indietro
8	ll display visualizza che la lista è stata salvata.	
	Nota: I singoli prodotti possono essere identificati selezionando "Identifica prodotti". Selezionare "Lista non eseguita" per non confermare la scelta.	-PRODOTTI SELEZIONATI- Création liste Annuler liste Identifica prodotti Invio Indietro
	Qualora i punti 1-8 siano stati eseguiti e la lista con i pro- dotti salvata, l'interfaccia è pronta per l'uso. L'interfaccia si attiva premendo 📼 "Indietro" per più di 3 secondi oppure attendendo 2 minuti. A seguire il display mostra che l'interfaccia è attiva.	INFORMAZIONI – Interfaccia attiva

Codice di sicurezza

Punto 1: Interfaccia A

sicurezza.

Ogni prodotto io-homecontrol[®] ha un codice di sicurezza che impedisce ad eventuali unità di controllo esterne di comunicare con il vostro sistema. Un codice di sicurezza comune viene creato automaticamente durante il processo di registrazione assicurando che tutti i prodotti nel sistema condividano lo stesso codice di sicurezza.

L'esempio illustra come modificare il codice di sicurezza nell'interfaccia **A** e dei prodotti memorizzati nella medesima interfaccia **A** (punto 1). Se si dispone di telecomandi o di più interfacce, il nuovo codice di sicurezza deve essere trasferito anche a questi ultimi (punto 2).

L'esempio al punto 2 illustra come trasferire il codice di sicurezza ad un telecomando VELUX a due vie.

Premere • per selezionare "Codice di sicurezza".

Il display conferma l'avvenuta modifica del codice di

Premere
 "Invio" per confermare la scelta.

Premere 💷 "Invio" per confermare la scelta.

Premere 💷 🔻 per selezionare "Cambia".





Punto 2: Telecomando B (e altri prodotti)

	I SICU	REZZA-	
Cambia			
Ricezion	е		-
Invio	In	dietro	
Invio	Ir	idietro	_

Casa

Nº 1

Finestra

w

A || || ||

В

ABCDEFGH -SETTAGGIO DEL SISTEMA-Prodotti registrati Prodotti selezionati Codice di sicurezza Invio Indietro

ABCDEFGH -CODICE DI SICUREZZA-Cambia Ricezione Invio VIndietro

Il display chiede se il codice di sicurezza deve essere modificato anche su altri prodotti.
 Premere III "No" se è da modificare la sola interfaccia.
 Premere III "Si" se ci sono altri prodotti. In questo caso passare al punto 2.

CAMBIA	
Cambia codice di sicurezza in un altro prodotto	
Si No	



Premere per selezionare "Ricezione". Premere 🖿 "Invio" per confermare la scelta.

Il display indica l'avvenuto trasferimento del codice di sicurezza dall'interfaccia **A** al telecomando **B**.

Nota: Un'interfaccia può anche ricevere un nuovo codice di sicurezza ad es. da un telecomando o da un'altra interfaccia selezionando "Ricezione" al punto 2 di cui sopra.

Nota: Per altri tipi di unità di attivazione io-homecontrol[®], fare riferimento alle specifiche istruzioni di prodotto per eseguire il punto 2.

Copia del sistema

Se i prodotti io-homecontrol[®] sono stati registrati direttamente nell'interfaccia come illustrato a pagina 21. poi possono essere copiati ad altre interfacce o su altri telecomandi.

La copia si effettua in due passaggi. Il passaggio di cui al punto 2 deve essere completato entro due minuti dall'effettuazione del punto 1, vogliate fare riferimento ai punti 1-2 prima di procedere.

L'esempio illustra come copiare i prodotti registrati dall'interfaccia ad un telecomando VELUX a due vie non ancora in funzione.



5

Inserire le tre batterie fornite (tipo AA, 1,5 volt) nel telecomando come illustrato.	B
Scelta della lingua: Premere 🚔 per evidenziare la lingua. Premere 📼 "Enter" per confermare la scelta.	LANGUAGE English Français Deutsch Enter Back P1 P2
Premere 📼 "Memoriz" per iniziare la memorizzazione.	AUTO SET-UP Predisponi prodotti per memorizzazione premi Memoriz entro 10 minuti Memoriz Info
La memorizzazione è in corso. Può richiedere fino a due minuti.	AUTO SET-UP (((•))) P1 ▼ P2
Quando il display visualizza "Completato" tutti i prodotti sono stati memorizzati.	AUTO SET-UP ((t•))) Completato

Punto 1: Interfaccia A

La voce H del menu è evidenziata.

Premere 💷 🔻 per selezionare "Copia del sistema". Premere 💷 "Invio" per confermare la scelta.



Α

Qι 6 S0

Nota: Per altri tipi di unità di attivazione io-homecontrol®, fare riferimento alle specifiche istruzioni di prodotto per eseguire il punto 2.

Modalità segnale

Gli ingressi possono essere utilizzati in due modi:

Controllo delle funzioni ▲ / ▼ attraverso i segnali dei corrispondenti ingressi.

Controllo delle funzioni ▲ / ▼ attraverso i segnali portati su di un solo ingresso.



A C 🔻

991

ABCDEFGH

-MODALITÀ SEGNALE

Segnali separati 🗸 Segnale impulsivo

> 10.

INFORMAZIONI -Modalità

segnale salvata

Indietro

Indietro

Invio

11 10 .

Utilizzo di più ingressi

Le funzioni A / v sono controllate dai rispettivi ingressi. APERTO/SU/ON connessione tra C e .

CHIUSO/GIU/OFF connessione tra C e ▼.

STOP connessione C con \blacktriangle e \checkmark contemporaneamente.

Premere 📼 🔻 per selezionare "Segnali separati".
Premere 💷 "Invio" per confermare la scelta.

Il display mostra che la modalità segnale prescelta è stata salvata.

Nota: Questa modalità può essere utilizzata guando si vogliono abilitare solo una delle funzioni \blacktriangle / \blacktriangledown , ad es. un sensore pioggia che chiuda solo la finestra.

Le funzio	oni ▲ / ▼ / S	STOP so	ono contro
ontroto	Ogni volta o	ha l'ant	rata à att

Utilizzo di un unico ingresso

ollate da un'unica entrata. Ogni volta che l'entrata è attivata, la funzione cambierà

Ad esempio, la luce elettrica normale degli edifici è controllata da un interruttore a muro che accende e spegne la luce. Scegliendo "Segnale impulsivo" l'interfaccia è settata per cambiare tra \blacktriangle -> STOP -> \checkmark -> STOP -> \bigstar -> STOP -> ▼ ecc. ogni volta che l'entrata è attivata.





Il display visualizza che la modalità segnale prescelta è stato salvata.

Nota: I prodotti scorreranno in direzione opposta rispetto all'ultima attivazione indipendentemente dal dispositivo di controllo. I prodotti scorreranno alla massima posizione in alto o il basso.

Premere **• v** per selezionare "Segnale impulsivo". Premere
"Invio" per confermare la scelta.

ABCDEFG

segi	Modalit nale sa	à Ivata ndietro
	-	-

Ripetitore

La funzione di ripetitore estende la portata del telecomando trasmettitore a RF. Qualora utilizzata come ripetitore, l'interfaccia dovrà essere posizionata approssimatamente tra il luogo in cui operano i telecomandi e la posizione dei prodotti io-homecontrol[®] da azionare.

La funzione di ripetitore deve essere registrata nei telecomandi a due vie come se fossero normali prodotti io-homecontrol[®], vedere la sezione *Registrazione prodotti*.

Nota: La funzione di ripetitore non può essere utilizzata con i telecomandi ad una via.

La procedura deve essere completata entro dieci minuti, leggere attentamente le voci da 1 a 7 prima di procedere.

L'esempio illustra come attivare la funzione di ripetitore dell'interfaccia e registrare la funzione in un telecomando VELUX a due-vie.



INFORMAZIONI

Ripetitore attivato.

Premere "Continua"

per consentire la registrazione

. . .

INFORMAZIONI

Pronto per la registrazione

. .

Indietro

п

Continua

10.

-

Punto 1:

- Il display visualizza che la funzione ripetitore è stata attivata.
 Premere III "Continua" per permettere la registrazione.
- 3 Il display visualizza che la funzione di ripetitore può essere registrata nel telecomando.

Nota: In un sistema possono essere settate fino a tre interfacce con funzione di ripetitore.

Lo spazio di azionamento dei telecomandi non può essere esteso in una stessa direzione collocando più ripetitori uno dopo l'altro in quanto i comandi possono essere inviati da un solo ripetitore.

Punto 2:

Premere 📼 "Menu".



Memorizzazione

Premere 💷 "Invio" per confermare.

La memorizzazione è in corso. Può richiedere fino a due minuti.

Il display visualizza la registrazione della funzione di ripetitore. Tale funzione si visualizza solo sul display del telecomando durante il processo di registrazione. Una volta completata la registrazione, tale funzione è "invisibile" all'utilizzatore. P1 V P2

Casa

Nº 1

Finestra

 \mathbf{w}

– IMPOST. SISTEMA Memorizzazione

Codice di sicurezza

•

- AUTO SET-UP

(((•)))

-

6

10

Copia sistema

Trasferisci

Invio

Menu

Ripetere i punti 1 e 2 per tutti i telecomandi per i quali la portata di trasmissione deve essere estesa.

Nota: Per altri tipi di unità di attivazione io-homecontrol[®], fare riferimento alle specifiche istruzioni di prodotto per eseguire il punto 2.

30 VELUX

I prodotti io-homecontrol[®] possono essere combinati con molti altri prodotti in edifici domotici (IBI). I sistemi domotici, infatti, dispongono sempre di un modulo d'uscita con una o più uscite programmabili. Utilizzando tali uscite come ingressi dell'interfaccia i prodotti io-homecontrol[®] che si desidera azionare possono essere comandati. Con due uscite è possibile controllare entrambe le funzioni ▲ e ▼ in un prodotti io-homecontrol[®] oppure in un gruppo di prodotti io-homecontrol[®].

É possibile controllare fino a 200 prodotti o gruppi di prodotti singolarmente. Tuttavia, il controllo individuale di un prodotto o di un gruppo di prodotti richiede un interfaccia per ogni prodotto o per ogni gruppo di prodotto. Se per es. un gruppo di finestre sono rivolte a sud e un altro gruppo a nord e devono essere controllate indipendentemente tramite termostato, ogni gruppo dovrà avere la propria interfaccia.

CE Dichiarazione di Conformità In conformità alla Direttiva del Consiglio 2006/95/CEE

Con la presente dichiariamo che l'interfaccia KLF 100 (3LF D01)

 - è conforme alle disposizioni della Direttiva EMC 2004/108/CEE della Direttiva di Bassa Tensione 2006/95/CEE e della Direttiva R&TTE 1999/5/CEE e successivi emendamenti ed

- è prodotto in conformità agli standard armonizzati EN 300220-1, EN 300220-3, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 55022, EN 55024, EN 60335-1, EN 61558-1 e EN 61558-2-6.

Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm .18, 12. 2008

Dichiarazione N	I° 932891-01
-----------------	--------------



AR:	VELUX Argentina S.A. 0 114 711 5666
AT:	VELUX Österreich GmbH 02245/32 3 50
AU:	VELUX Australia Pty. Ltd. (02) 9550 3288
BA:	VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o. 033/626 493, 626 494
BE:	VELUX Belgium (010) 42.09.09
BG:	VELUX Bulgaria EOOD 02/955 95 26
BY:	VELUX Roof Windows FE (017) 217 7385
CA:	VELUX Canada Inc. 1 800 88-VELUX (888-3589)
CH:	VELUX Schweiz AG 0848 945 549
CL:	VELUX Chile Limitada 2-231 18 24
CN:	VELUX (CHINA) CO. LTD. 0316-607 27 27
CZ:	VELUX Česká republika, s.r.o. 531 015 511
DE:	VELUX Deutschland GmbH 0180-333 33 99
DK:	VELUX Danmark A/S 45 16 45 16
EE:	VELUX Eesti OÜ 621 7790
ES:	VELUX Spain, S.A. 91 509 71 00
FI:	VELUX Suomi Oy 0207 290 800
FR:	VELUX France 0821 02 15 15
GB:	VELUX Company Ltd.
HR:	VELUX Hrvatska d.o.o.
HU:	VELUX Magyarország Kft. (06/1) 436-0601

IE:	VELUX Company Ltd. 1800 409 750
IT:	VELUX Italia s.p.a. 045/6173666
JP:	VELUX-Japan Ltd.
LT:	VELUX Lietuva, UAB (85) 270 91 01
LV:	VELUX Latvia SIA 67 27 77 33
NL:	VELUX Nederland B.V. 030 - 6 629 629
NO:	VELUX Norge AS
NZ:	VELUX New Zealand Ltd.
PL:	VELUX Polska Sp. z o.o. (022) 33 77 000 / 33 77 070
PT:	VELUX Portugal, Lda 21 880 00 60
PO.	VFLUX România S.R.L.
NO.	0-8008-83589
RS:	0-8008-83589 VELUX Srbija d.o.o. 011 3670 468
RS: RU:	0-8008-83589 VELUX Srbija d.o.o. 011 3670 468 ZAO VELUX (495) 737 75 20
RS: RU: SE:	0-8008-83589 VELUX Srbija 4.o.o. 011 3670 468 ZAO VELUX (495) 737 75 20 VELUX Svenska AB 042/20 83 80
RS: RU: SE: SI:	0-8008-83589 VELUX Srbija d.o.o. 011 3670 468 ZAO VELUX (495) 737 75 20 VELUX Svenska AB 042/20 83 80 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68
RS: RU: SE: SI: SK:	0-8008-83589 VELUX Srbija d.o.o. 011 3670 468 ZAO VELUX (495) 737 75 20 VELUX Svenska AB 042/20 83 80 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68 VELUX Slovensko, s.r.o. (02) 33 000 555
RU: RU: SE: SI: SK: TR:	0-8008-83589 VELUX Srbija d.o.o. 011 3670 468 ZAO VELUX (495) 737 75 20 VELUX Svenska AB 042/20 83 80 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 7 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 7 VELUX Slovenija d.o.o. 02 75 7 VELUX Çatı Pencereleri Ticaret Limited Şirketi 0.216 300 554 10
RS: RU: SE: SI: SK: TR: UA:	0-8008-83589 VELUX Srbija d.o.o. 011 3670 468 ZAO VELUX (495) 737 75 20 VELUX Svenska AB 042/20 83 80 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68 VELUX Slovensko, s.r.o. (02) 33 000 555 VELUX Çatı Pencereleri Ticaret Limited Şirketi 0 216 302 54 10 VELUX Ukraina TOV (044) 2916070
RS: RU: SE: SI: SK: TR: UA: US:	0-8008-83589 VELUX Srbija d.o.o. 011 3670 468 ZAO VELUX (495) 737 75 20 VELUX Svenska AB 042/20 83 80 VELUX Slovenija d.o.o. 01 724 68 68 VELUX Slovensko, s.r.o. (02) 33 000 555 VELUX Gat Pencereleri Ticaret Limited Şirketi 0 216 302 54 10 VELUX Ukraina TOV (044) 2916070 VELUX America Inc. 1-800-88-VELUX

www.velux.com