


Premi il tastino di RESET dietro al telecomando per circa 10 secondi.



L'accessorio eseguirà dei piccoli movimenti avanti e indietro.

A questo punto premi 1 secondo il tastino di SET sull'interfaccia.

