

Numerazione rivestimenti esterni telaio/battente finestre con e senza K (es. 304, M04, MK04)


Come identificare i rivestimenti esterni delle finestre VELUX:

1. Controlla i disegni sotto riportati
2. Cerca il rivestimento in alluminio/rame che vorresti ordinare


Attenzione: i pezzi numerati **1** **7** **3.1** **3.2** si riferiscono ai componenti del raccordo (EDW/EDL) indipendentemente dalla generazione

Attenzione: per le finestre con codice misura **K** (es. MK04) i pezzi numerati **2** **4.1** **4.2** possono essere ordinati come ZWC. Sono comunque presenti all'interno del raccordo EDW/EDL


Vista esterna



Rivestimenti esterni del telaio per finestra modello **GGL/GGU/GPL/GPU**



Rivestimenti esterni del battente per finestra modello GGL/GGU/GPL/GPU - questi pezzi vanno dalla metà del battente alla parte bassa dello stesso



Per le finestre con codice numerico o alfanumerico senza la K nel modello **GHL/GPL**, il pezzo corrispondente al n. 6 si scompone in due pezzi: 6.1 e 6.2